■使用上のご注意

大音量は禁止 オーディオの操作は、停車させてから 異常な音を出し続けない 裏ぶた、カバーを開けない スピーカーを長時間、音がわれたり歪ん カーオーディオの操作は、必ず安全な場 走行中は、車外の音が聞こえなくなるよ 改造しない 所に車を停車させてから行ってください。 《運転しながら行うと、気をとられて交 うな大音量にはしないでください。 《周りのできごとに気づかず、交通事故 だ状態で使わないでください。 《発熱し、火炎の原因となるおそれがあ 《火災その他の事故の原因となります》 点検・修理は、販売店、ケンウッドサ 通事故の原因となります》 の原因となります》 ービスセンターまたは営業所へご相談 ・お客様による修理は、火災その他の事 故の原因となります。 異常かな?……すぐ使用中止 注意 《そのまま使用を続けると火災、その他 次のような異常が起きた場合、すぐに使 用を中止してください。 の事故の原因となります》 の事成の原因となります♪ 電源スイッチを切り、安全を確かめてから、販売店、ケンウッドサービスセンタ 音が出ない 車以外には使わない - 、営業所へご相談ください。 ・金属や紙などの異物が入った 製品は車に設置して使うように設計されたも のです。他の用途では使用しないでください。 《取り付け不備などにより、落下してけがを •変な音や匂いがする するおそれがあります》 POWER OFF!

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

保証 —

この製品には、保証書を添付していません。 保証は、お買い上げ日を証明できるものの提示が 必要です。領収書などを大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年です。

修理を依頼されるときは(持込修理)-

異常のあるときは、ご使用を中止し、ケンウッド のサービスセンターへお問い合わせください。

保証期間内でも「安全上の注意事項」を守 らない使用での故障および破損の場合に は、原則として有料にさせていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

カースピーカーの補修用性能部品は製造打切後、 最低6年保有しています。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買 い上げの販売店またはケンウッドのサービスセン ター、営業所へお問い合わせください。

お買い上げ店名

月

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町2967-3

●商品、商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター 電話(0570)010-114 (ナビダイヤル)、携帯電話・PHSでのご利用は電話(045)933-5133 〒226-8525 横浜市緑区白山1-16-2

PEAK POWER 120W

KENWOOD

を行なってください。

安全上のご注意

絵表示は次の意味を表しています。

■ 取付上のご注意

取付説明書に従って作業を

取り付け、配線は製品の取扱説明

書または取付説明書の指定通りに

《従わないと、急ブレーキ時など にはずれて人にぶつかったり、

また感電、火災などのおそれが

タンクや電気配線を傷つけな

車体に穴を開けて取り付ける場

合、ガソリンタンク、パイプ類、 他の電気配線などを絶対に傷つけ

ないようにしてください。
《火災の原因となります》

コードを引っ張らない

の原因となります。

*ショート、ショート事故

コネクターを外すときは、リード

線を引っ張らずにコネクター本体 をもってロックを外してくださ

い。リード線の断線や、接触不良

■必要工具

お買い上げいただきありがとうございます。

ここに示す事がらは、安全に関する重要なものです。必ず守ってください。

してはいけないことを表しています。

をはずす

ない

この表示を無視して、誤った取り扱いを

すると、人が傷害を負う可能性が想定さ

れる内容および物的損害のみ発生が想定

車の金属部に接触した時などに起こります。火花が散り、周りの物に引火して火災につながります。

される内容を示しています。

Upgrade Speaker

必ず付属のパッキンをご使用ください。 パッキンを使用せずに取り付けると車

保護用テープを巻く

車輌の金属部近くを通るコードに

は保護用テープを巻いてくださ

い。金属の端部分は鋭くなってい

て、コードを傷めます。 《コードが傷つくと、感電やショート事故*による火災などのお それがあります》

ヒューズは規定のものを

の原因となります》 表示を確かめて!!

取り付け後、車の点検を

書を参照してください。

なります》

ヒューズが切れたときは、配線し たコードがショート*していない

ことを確認後、必ずヒューズボッ

クスに表示された規定容量(アン

ペア数)のものと交換してくださ

, 。 **《**規定以外のものを使うと、火災

ヒューズ交換は、車の取扱説明

製品の取り付けが終了したら、車のブレーキランプ、ヘッドランプ、 ウィンカー、ワイパーなどが正常


に動作することを必ず確認してく

《配線ミスなどで車の機能が損わ

れていると、交通事故の原因と

■ **取付準備** ※防振・防滴のために⑬および⑭パッキンを貼り付けます。

● (3)および(4)パッキンの貼り付け





カスタムフィットスピーカー

取付説明書

■取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付け

レンチ(TONE社MODEL 800M など)、カッターナイフ、電動ドリル

能性が想定される内容を示しています。

作業時は、バッテリーの配線

取り付け、配線などを行う前に、

必ずバッテリーのマイナス端子からコードをはずしてください。

《ショート事故*が起こり、火災

電源の被覆を切った配線はし

電源コードの被覆を途中で切って

他の機器の電源を取ることは、絶

《ショート事故*が起こり、火災

取付・配線には、専門技術と経験

が必要です。安全のために必ずお 買い上げの販売店または専門の業

者に依頼してください。誤った配 線をした場合、車に重大な支障を

きたす場合があります。

電気のプラスとマイナスが直接つながってしまう事をいいます。むき出しになったコード(電気配線)が他のコードや、

の原因となります》

の原因となります》

KFC-RS16

株式会社 ケンウッド Kenwood Corporation

⊕ドライバー、○ドライバー、クリップドライバー、プライヤー、ニッパー、ビニールテープ

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可

工具は寸法が合ったものを

ボルト・ナットを締めつけるとき

は、寸法の合った工具を使用して 確実に行ってください。指示トル

クがあるものは規定トルクで締め

《ボルト・ナットをいためたり、

外れるおそれがあります》

裏ぶた、カバーを開けない

《火災その他の事故の原因となります》

点検・修理は、販売店、ケンウ

ッドサービスセンターまたは営 業所へご相談ください。

•お客様による修理は、火災その

他の事故の原因となります。

取り付けには、専用の付属品を

製品の取り付けの際には、必ず付

属の取付用部品をご使用くださ

が外れて人に当たるなど、傷害


破損の原因となります。


取付不備により運転中に製品

改造しない

B54-1237-00(FHP)

室内に水が漏れる場合があります。 付属のパッキンをご使用する場合、ウ





■ (5)アタッチメントの使い方

車輌側配線


⑧エレクトロタップ

車輌側コネクタ・


⑨、①または②変換コード

車輌側の取付穴ピッチに合うよ うに⑮アタッチメントの切り欠 きをスピーカーフレーム外周部 縁立てにはめ込みます。

切り欠きA位置: 取付穴ピッチがフレーム外径 より広い場合 切り欠きB位置 取付穴ピッチがフレーム外径 ● 車輌側がねじ3点止めの場合(例:トヨタ車、ダイハツ車等)



● 車輌側がねじ4点止めの場合(例:三菱車等)



プライヤーで圧着する


付属の変換コード


※⊕ ○各々極性を合せて接続します。

付属変換コードの灰色ライン側 ①極性

■ 接続方法

に近い場合






- 適合車種は、化粧箱の底面を参照してください。
- ●取り付け作業の説明でおわかりになりにくいところがありましたら、購入店または当社にお問い合わせください。
- 当社へのお問い合わせ先は、この説明書巻末をご参照ください。

カスタムフィットスピーカー **KFC-RS16** 取付説明書


- 1. 一部車種によってはシートベルトの取り外し、取り付けがあります。取り付けの際は車輌側の規定トルクで締め付けて ください。詳しくは販売店または自動車ディーラーにご相談ください。
- 2. 車種グレードによっては純正取付キットが必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。
- 3. 取り付け作業の際にスピーカーを裏向きに伏せて置くとスピーカーが壊れる恐れがあります。ご注意ください。 4. 車種グレード・年式によっては車輌の一部に変更がある場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。


■ ツィーター部方向調整

● 本製品のツィーター部はスピーカー本体を車輌に取り付 けた後、音楽などを楽しむために最適な音場に調整する ことができます。図のようにツィーター部のリフレクタ ーパネルをゆっくり回して音のバランスが良くなる方向 に設定してください。




※頻繁に回転調整を行ったり、無理な力で引っ張ると、ガタツキ やはずれる場合があります。ご注意ください。






■ 取付例




※ここにある取付例は、基本的に運転席側を表しています。また、車輌側コネクターに接続した変換コードへのスピーカーの接続は"接続方法"を参照してください。


●レジアス/ツーリングハイエース(H11/8~H14/4)取付例




●デュエット(H10/9~H16/5)/ストーリア(H10/2~H16/5)取付例




●ヴォクシー(H13/11~現在)/ノア(H13/11~現在)取付例




●カルディナ(H9/9~H14/9)取付例




●ノート(H17/1 〜現在)取付例




●マーチ(H14/3~現在)取付例




●ムーヴ(H10/10~H14/10)取付例




●ランサーセディアワゴン(H12/11~H15/2)取付例




●ステップワゴン(H17/5~現在)取付例




●エリオ(H13/1 〜現在)取付例








●デミオ(H14/8~現在)取付例




●オデッセイ (H15/10~現在) 取付例







●レガシィB4/ツーリングワゴン(H15/5〜現在)取付例 ※必ず別売スピーカー取付キット SKF - 402S 3,150円 (税込)を使用して取り付けてください。 ○フロントドア






■リベットの除去方法


締め付けトルクについて ものを ねじる力 のことをトルクと呼んでいます。 本の野球のバットを、一人はグリップ、もう一人は先端 の太い部分というように二人で握り、互いに逆方向へね


じる競争をすると、太いほうを握っている人の方が有利 ですね。このように同じ力を使っても、半径の大きなも のを回したほうが中心にかかる ねじれの力 つまりト ルクは大きくなります。 [ねじの締め付けトルク] ;大人が通常のドライバーを使 って普通の力でねじ締めするときのトルクが、大体 1~ $2N \cdot m(0.1 \sim 0.2 kgf \cdot m)$ です。


[ボルトの締め付けトルク] ;必要工具に例としてあげた MODEL 800Mの工具をつかい、25kgの力で締める時のト ルクが大体 49N·m(5kgf·m)です。(この工具のハンドル のグリップ部までの長さは20cm - 0.2m - cot)。 _0.1m どちらも同じ9.8 $N \cdot m (1 kgf \cdot m) \mathcal{O}$



●アコードワゴン(H14/11 〜現在)取付例







Upgrade Speaker